



Spænding over tændspolerne		
Stel	uden relæ	med relæ
akku (u. tænding)	12,9V	14V
akku (m. tænding)	12,8V	13,9V
tændspole til horizontal/vandret cylinder	12,75V	13,9V
tændspole til vertical/lodret cylinder	12,75V	13,9V

Symboler

- 1 - Forlygte
- 2 - H4 pære 55/60W
- 3 - positionspære 3W / erstattet af LED
- 4 - 6 polet multistik
- 5 - højre blinkpære 21W / erstattet af LED
- 6 - venstre blinkpære 21W / erstattet af LED
- 7 - 12 polet multistik
- 8 - Speedometer
- 9 - Omdrejningstæller
- 10 - Startnøgle
- 11 - 3 polet multistik startkontakt/luset på S2
- 15 - Motoplat Voltmeter - ikke på S2
- 17 - Sikringsbox (F1 - 25A, F2 - 8A, F3 - 8A)
Suppleret med sikringer til hhv lysrelæer og relæ til fødnig af tændspoler
- 20 - Akumulator
- 28 - Bag og bremslys 5/21W / erstattet af LED
- 29 - højre bagblink / erstattet af LED
- 30 - venstre bagblink / erstattet af LED